

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII WANNOWEJ 3-OTWOROWEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ BLUE WATER

(data ostatniej modyfikacji 01.01.2012)

Dotyczy modeli: DEN-BWW.080C, DEN-BWW.088C

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:






Nr.	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus mieszacza	1
2	Pierścień korpusu mieszacza	1
3	Uszczelka gumowa pierścienia korpusu mieszacza	1
4	Podkładka gumowa	1
5	Podkładka metalowa	1
6	Nakrętka dociskowa	1
7	Wężyk łączący mieszacz z wylewką	1
8	Korpus wylewki wannowej	1
9	Pierścień korpusu wylewki	1
10	Uszczelka gumowa pierścienia wylewki	1
11	Podkładka gumowa z otworkiem	1
12	Podkładka metalowa z otworkiem	1
13	Wkręt mocujący wylewkę	1
14	Nakrętka dociskowa wylewki	1
15	Wężyk łączący wylewkę z prysznicem (najdłuższy)	1
16	Wąż prysznicowy	1
17	Nakrętka dociskowa uchwytu słuchawki	1
18	Podkładka metalowa	1
19	Podkładka gumowa	1
20	Uszczelka mocowania uchwytu słuchawki	1
21-22	Pierścień uchwytu słuchawki zintegrowany z uchwytem słuchawki	1
23	Słuchawka prysznicowa	1
24	Wężyki podłączeniowe	2

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.
- Przepłukać instalację wodociągową

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:


Przed instalacją upewnij się, że: grubość wanny i otwory są odpowiednie.




- W wannie należy wykonać 3 otwory:
Ø 40-43 mm dla mieszacza wody gorącej i zimnej
Ø 34-38 mm dla wylewki wannowej
Ø 27-36 mm dla elementu trzymającego wylewkę prysznicową

Ważne: Należy zwrócić uwagę żeby odstępy między otworami nie były zbyt duże, aby długość wężyków pozwoliła połączyć poszczególne elementy baterii (wylewkę wannową z mieszaczem i wylewką prysznicową).


INSTALACJA MIESZACZA:



- Z korpusu mieszacza (1) wykręć nagwintowaną tuleję (która jest fabrycznie wkręcona).
- Załóż na tak rozmontowany korpus pierścień korpusu mieszacza (2) oraz uszczelkę gumową pierścienia korpusu (3).
- Wkręć ponownie tuleję na korpus (1) na swoje miejsce .
- W tak przygotowany korpus (1) wkręć wężyki podłączeniowe (24) oraz wężyk łączący mieszacz z wylewką (7). Pamiętaj o uszczelce wężyka .




- Włóż korpus (1) z wężykami (24) i (7) do otworu w wannie.
- Od spodu wanny załóż podkładkę gumową (4) oraz podkładkę metalową (5).
- Nakręć nakrętkę dociskową (6).




- Za pomocą klucza dokręć nakrętkę dociskową (6) tak aby unieruchomić korpus mieszacza .


INSTALACJA WYLEWKI WANNOWEJ:



- W korpus wylewki (8) wkręć wkręt mocujący (13)




- Na korpus (8) załóż pierścień (9) oraz uszczelkę gumową pierścienia wylewki (10).




- Włóż tak przygotowany korpus w otwór w wannie .
- Załóż od spodu wanny podkładkę gumową z otworkiem (11) oraz podkładkę metalową z otworkiem (12) .
- Przykręć nakrętkę dociskową (14)
- Za pomocą klucza płaskiego dokręć nakrętkę dociskową (14) tak, aby unieruchomić korpus wylewki wannowej.

INSTALACJA ELEMENTU TRZYMAJĄCEGO WYLEWKĘ PRYSZNICOWĄ:



- W uchwyt słuchawki zintegrowanej z pierścieniem (21-22) włóż uszczelkę (20) ,włóż tak przygotowany uchwyt słuchawki w otwór w wannie.
- Od spodu wanny załóż podkładkę gumową (19), później podkładkę metalową (18) i przykręć nakrętkę dociskową uchwytu słuchawki (17).
- Za pomocą klucza płaskiego dokręć nakrętkę dociskową (17) tak aby unieruchomić uchwyt słuchawki.

INSTALACJA KOŃCOWA:




- W otwór elementu (21-22) włóż końcówkę węża prysznicowego (16).
- Do korpusu wylewki (8) przykręć końcówkę wężyka (15).
- Drugi koniec wężyka (15) przykręć do końcówki węża prysznicowego (16).
- Przykręć końcówkę wężyka (7) do wystającej rurki korpusu wylewki (8).Wężyki zasilające przykręć do zaworków kątowych .
- Pamiętaj o założeniu uszczelek


- **Po zakończeniu montażu przepłukać baterię, wcześniej odkręcając perlator z korpusu wylewki (8).**
- Po przepłukaniu baterii oraz węża prysznicowego (16), przykręcić słuchawkę prysznicową (23).

Zwrócić uwagę aby wężyki nie były załamane i były w nich uszczelki.
Sprawdzić prawidłowość połączenia wszystkich elementów, a w przypadku wykrycia nieszczelności dokręcić złączki, aż do uzyskania szczelnego połączenia.

Bateria powinna być zamontowana w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów montażowych.

Otwieranie i zamykanie, oraz przełączanie strumienia wody zgodnie z rysunkami.





Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.
Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.